



- DIMENSIONI: ALTEZZA 265mm x LARGHEZZA 120mm x PROFONDITÀ 150mm circa
- Scatola in Acciaio INOX AISI 316
- Gettoniera a Gettone o Moneta



GET - GETTONIERA MECCANICA

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO




**MONTARE LA
 GETTONIERA
 IN PIANO**



**GETTONIERA CONTATTO REED PULITO N/A
 POTENZA MASSIMA SUPPORTATA 10W
 CORRENTE MASSIMA SUPPORTATA 0,5Ac.c. e c.a.
 TENSIONE MASSIMA SUPPORTATA 140Vc.a. 200Vc.c.**

- Non smaltire come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE



Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di acquisto. Trascorso tale tempo gli interventi di assistenza verranno realizzati addebitando le parti sostituite e le spese di mano d'opera secondo le tariffe utilizzate da LINK.

Durata della Garanzia

- Spese di trasporto, imballo e spedizione
- Deterioramenti o danni procurati da:
- installazione e/o gestione secondo modalità diverse da quelle indicate
- riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da LINK
- esercizio dell'apparecchiatura in condizioni ambientali al di fuori di quelle indicate
- mancata adozione delle opportune cautele durante il trasporto e la spedizione, trascurando l'utilizzo di imballi adeguati
- Rotture o danni provocati alle parti esterne dell'apparecchiatura

La Garanzia non copre:

- Costo di parti componenti inclusa manodopera su apparecchiature che presentino difetti
- Presa in carico dell'apparecchiatura presentata per la riparazione oppure tramite il distributore autorizzato LINK e che pertanto copre: esclusivamente presso la sede della LINK Telecomunicazioni s.r.l.
- l'attività di controllo e di riparazione dell'apparecchiatura, che viene svolta Per tutta la sua durata, la garanzia LINK sul prodotto acquistato riguarda i termini di Garanzia

CONDIZIONI DI GARANZIA

LINK TELECOMUNICAZIONE s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 Grosseto (Italy)
Tel. +39 0564 476855 - Fax +39 0564 495048
Web Site: www.linksrl.com
E-Mail: info@linksr.com



LINK TELECOMUNICAZIONE s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 Grosseto (Italy)
Tel. +39 0564 476855 - Fax +39 0564 495048
Web Site: www.linksrl.com
E-Mail: info@linksr.com

Grosseto 01/01/2016

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La LINK Telecomunicazioni s.r.l. produttrice dei sistemi elettronici DIGICHIP, con sede in Grosseto via Siria, 98.

DICHIARA

Che il sistema denominato: **GET Soddisfa i requisiti**

essenziali della disciplina Europea

2014/53/CE

Secondo gli Standard di Valutazione

EN 55022

In fede
LINK Telecomunicazioni s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
MARTINELLI LEANDRO



AVVERTENZE IMPORTANTI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO. CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.



Le immagini contenute in questo manuale sono puramente illustrative e possono differire dall'originale.



ATTENZIONE!!!
QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.



ATTENZIONE!!!
SE DEVE ESSERE FATTA DELLA MANUTENZIONE O RIPARAZIONE SULL'APPARECCHIATURA, SI DEVE PRIMA TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALL'APPARECCHIATURA. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA DA PERSONALE QUALIFICATO.



Se l'apparecchio è mantenuto in buone condizioni d'uso ed installato correttamente, non espone l'utilizzatore a pericoli di alcun genere.



ATTENZIONE!!!
LA MANIPOLAZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA MUNITO DI BRACCIALETTI ANTISTATICI COLLEGATI A TERRA. IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' QUALORA VENGANO INSTALLATI COMPONENTI INCOMPATIBILI AI FINI DELLA SICUREZZA E DEL BUON FUNZIONAMENTO. PER L'EVENTUALE RIPARAZIONE O SOSTITUZIONI DEI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI. L'INSTALLATORE DOVRA' FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E CONSEGNARE ALL CLIENTE LE ISTRUZIONI D'USO



ATTENZIONE!!!
NON USARE SOLVENTI, GRASSI OD OLI PER LUBRIFICARE O PULIRE LA MECCANICA ED IL MICROSCHWITCH DELLA GETTONIERA!!!